



Bedienungsanleitung | Owners manual

Fiore conference / seminar

Design: Jessica Engelhardt

DE

EN



Stufenlose Sitzhöhenverstellung:

höher: Sitz entlasten, Hebel nach oben ziehen;

tiefer: Sitz belasten, Hebel nach unten ziehen.

Infinite seat-height adjustment:

to raise the seat: Take your weight off the seat, pull the lever upwards;

to lower the seat: Pull the lever downwards.

Manuel d'utilisation | Gebruiksaanwijzing

Fiore conference / seminar

Design: Jessica Engelhardt



Réglage en continu de la hauteur d'assise:

plus de hauteur: délester le siège, tirer le levier vers le haut;

plus de profondeur: exercer une pression sur le siège, tirer le levier vers le haut.

Traploze zithoogteverstelling:

hoger: zitting ontlasten, hendel omhoogtrekken;

lager: zitting belasten, hendel omhoogtrekken.